

# 故障かな？と思ったら

- 次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」188～211 ページの「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

 **使い方や修理のご相談など**

【お客様相談センター】  
**0120 - 001 - 251**

**受付時間**  
月曜～土曜: 9:00～20:00  
日曜・祝日: 9:00～17:00  
〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

こんなときは？	⇒ここをお確かめください	取扱説明書のページ
電源が入らない	・電源プラグが外れていませんか。 コンセントを確かめてください。	173
	・POWER（電源）ランプは点灯していますか。 消えている場合は、ディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチを押してください。	20
テレビの映りが悪い	・アンテナケーブルが切れていませんか。 古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。	—
	・アンテナの受信強度を確かめてください。 受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。	178～179
テレビが映らない (映らなくなった)	・アンテナケーブルが外れていませんか。 ・UHF と BS・110 度 CS を逆につないでいませんか。	166～169
	・POWER（電源）ランプは緑色に点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。 消えている場合は、ディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチを押してください。	20
	・外部入力に切り換えられていませんか。 マイサークルを表示して「テレビを見る」を選んでみてください。	26～27 ・30
	・アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 番組選局画面を表示して、放送を選んでください。 なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。	30・178・ 184・187
	地上デジタル放送* BS デジタル放送* / 110 度 CS デジタル放送*	・ UHF アンテナが必要です。 ・ BS・110 度 CS 共用アンテナが必要です。
	※ 市販のアンテナケーブルが必要です。	
デジタル放送が映らない	・B-CAS カードは正しく挿入されていますか。	164
	・BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。	178
スカパー！ e2 や WOWOW などの有料放送が見られない	・有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。（本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。）	165
ビデオ機器の、映像も音声も出ない	・HDMI 入力に切り換わっていますか。 マイサークルを表示して「HDMI 機器を見る」を選んでみてください。	106・171
	・機器は再生状態になっていますか。	—
レコーダーの接続方法がわからない	・アンテナのつなぎかたは、本書の 2 ～ 3 ページをご覧ください。	—

# SHARP®

## 液晶カラーテレビ


形名 

エル シー エフ  
**LC-20F5**

## B-CAS(ビーキャスト)カードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- 本機チューナー部に B-CAS カードを入れておきましょう。

- 1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出す
- B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼られた B-CAS カードの台紙に付いています。
- 2 B-CASカードをチューナー部に入れる
- B-CAS カードの向きを、右の図と同じ向きにして挿入してください。
  - 奥まで差し込んだ状態で、本機から約 7 ～ 8mm とび出します。



B-CASカードの台紙

チューナー部背面


最初にお読みください

# かんたん!! ガイド

もくじ	ページ
B-CAS(ビーキャスト)カードを入れる	1
テレビと録画機器にアンテナをつなぐ	2
録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ	3
電源を入れる	4
リモコンの準備をする	4
かんたん初期設定をする	5
テレビを見る	7
故障かな？と思ったら (使い方や修理のご相談など)	8

# テレビと録画機器にアンテナをつなぐ


- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- BS・CS アンテナの向きは、衛星の方向（南西：東経 110°）に合わせます。受信強度が 60 以上になるように、向きを調整してください。（別冊の「取扱説明書」176 ページ）



上の同じ番号につないでください。

**録画機器をつなぐ場合**  
(デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例)

**テレビだけをつなぐ場合**



# 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 接続する機器の取扱説明書も必ずご覧ください。

## HDMI 端子のある録画機器をつなぐ場合の接続例

録画・再生機器



HDMIケーブル(市販品)

HDMI認証品(カテゴリー2を推奨)をご使用ください。規格外のHDMIケーブルを使用すると、正常に動きません。

ファミリンク機能について

- AQUOS レコーダーを接続している場合は「ファミリンク設定」をするとファミリンク機能を使えます。（「取扱説明書」99 ページ）

ディスプレイ部背面


HDMI(ミニ)端子

本機ディスプレイ部の HDMI 端子は、HDMI ミニ端子です。ファミリンク対応機器との接続には、HDMI ミニ端子ケーブルをお使いください。通常の HDMI ケーブルをお使いの場合は、HDMI ミニ端子変換ケーブルをご用意ください。

## USB ハードディスクをつなぐ場合の接続例


USB 端子

チューナー部背面



必ず電源を切ってから、  
接続してください。

USB ケーブル  
(市販品)



USB ハードディスク  
(ホームページで紹介している市販品)

動作確認済 USB ハードディスク・USB ハブ

- ホームページやカタログなどでご確認ください。  
ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html>


USB ハードディスクは必ずチューナー部の USB 端子に接続してください。ディスプレイ部に接続しても動作しません。

# 電源を入れる

- ACアダプターや電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。

## 1 ディスプレイ部の電源コードをつなぐ

- ディスプレイ部には、ACアダプターと電源コードをつなぎます。
- ディスプレイ部は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。



## 2 チューナー部の電源コードをつなぐ


- チューナー部は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

## 3 ディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチを押して、電源を入れる


- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

# リモコンの準備をする

かんたん初期設定の操作に使うリモコンボタン



付属の乾電池をリモコンに入れます。



4

# かんたん初期設定をする

- 付属のリモコンをディスプレイ部に向けて操作をします。


## ◆ 初期設定を始める

### 1 ディスプレイ部の電源を入れる

- 電源コードを接続していない場合は、電源コードを接続してください。

電源  
を押す

### 2 メッセージを確認して決定する





- チューナー部の電源を入れていない場合は、電源を入れてから「次へ」で決定します。
- 「次へ」で決定してから約2分以内に手順3を行います。

途中で設定を中止するときは

- 電源をお切りください。再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

### 3 チューナー部のLINKボタンを、チューナー部のPOWER/REC TIMER(電源/録画予約)ランプが点滅するまで(5秒程度)押し続ける



5

## 4 メッセージを確認して決定する

- 無線接続設定に失敗した場合や、チューナー部のPOWER/REC TIMER(電源/録画予約)ランプが緑点灯にならない場合は、画面の指示に従って再設定をしてください。

## 5 メッセージを確認して決定する


決定  
を押す

決定  
を押す

決定  
を押す

## ◆ 地域を設定する


### ① お住まいの地域を選ぶ



### ② お住まいの都道府県または地域を選ぶ

## ◆ 郵便番号を入力する

### ① リモコンの回転部を回す、または上下カーソルボタンを押し、数字を入力する



### ② 右の入力欄を選ぶ

決定  
を押す

### ③ ①～②を繰り返し、郵便番号を最後まで入力する

- 最後の数字を入力して「決定」または「決定」を押すと、郵便番号の入力が完了します。

### ④ 「次へ」で決定する

決定  
を押す

5

裏面へ続く

# かんたん初期設定をする(つづき)

## ◆ チャンネルを設定する



### 「する」を選ぶ

リンク設定 接続確認 地域設定 郵便番号設定 <b>チャンネル設定</b> BS/CSアンテナ設定 LAN設定	地上デジタル放送のチャンネル設定をしますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は〇〇です。 <b>する</b> <b>しない</b>
---	---

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送のチャンネルが登録されます。
- 手順 9 の画面が表示されたらチャンネル設定は完了です。

## ◆ BS・CSアンテナを設定する



### 「する」を選ぶ

- BS・CS アンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順 11 に進みます。

リンク設定 接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 <b>BS/CSアンテナ設定</b>	BS/CSのアンテナを設定しますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 <b>する</b> <b>しない</b>
--	--

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。



### 受信状態を確認して決定する

リンク設定 接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 <b>BS/CSアンテナ設定</b> LAN設定 IPTV設定 完了確認	BS/CSアンテナ電源を「オート」に設定しました。 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。 受信強度 BS-15 現在値 <b>95</b> 最大値 <b>95</b> 受信状態:良好です。【A】 <b>次へ</b>
---	--

- 「受信状態：良好です。【A】」と表示されないときは下記の対処が必要です。

#### 受信状態【A】以外の表示が出たときは…

【B】	アンテナの向きを再調整して、受信強度の数字を 60 以上にします。
【C】	アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
【D】	アンテナの接続状態を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>正しく接続されていますか。</li><li>地上デジタルと BS / CS のアンテナを間違えてつないでいませんか。</li></ul>
【E】	

## ◆ その他の機能を設定する



### ① LAN設定をする場合は「する」を選ぶ

- LAN 設定をしない場合は「しない」を選び、手順 12 に進みます。
- LAN 設定が終わるまでしばらくお待ちください。

### ②「確認」で決定する

### ③ 電源起動時に表示される画面モードを設定する

### ④ ホームネットワーク経由で本機の操作をする場合は「する」を選ぶ

### ⑤「確認」で決定する

### ⑥ IPTV(ひかりTV)を見る場合は「する」を選ぶ

#### IPTV (ひかり TV) を見るには

- IPTV サービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでください。

### ⑦「次へ」で決定する

### 設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選ぶ

- これで設定は完了です。




# テレビを見る

## 選局の基本操作



### テレビの電源を入れる



#### 電源のオン

- POWER/TIMER(電源 / タイマー)ランプが緑色点灯

#### 電源のオフ(待機状態)

- POWER/TIMER(電源 / タイマー)ランプが赤色点灯



### 番組選局画面を表示する

#### 番組選局の画面例



### 放送の種類を選ぶ


- 見たい放送の種類を選びます。

地上 D	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
CS	110度CSデジタル放送

## 番組表の使いかた

- 番組表を押すと、番組表が表示されます。

#### 番組表の画面例




#### 番組表を消すときは

- 番組表または終了ボタンを押します。

## 本機の入力の切り換えかた

- マイサークルを押すと、マイサークルが表示されます。



- 回転部を回すか上下カーソルボタンを押して「HDMI機器を見る」または「録画番組を見る」を選び、決定します。テレビ番組を見る場合は、「テレビを見る」を選び、決定します。